

ENOVA_{HIFI}

MODE D'EMPLOI



MNV 10

Machine de nettoyage vinyle 10

Veillez lire attentivement toutes les instructions et les avertissements avant utilisation.

Ce mode d'emploi a été préparé afin d'assurer votre sécurité et de vous offrir la performance la plus optimale du produit. Conservez ces instructions pour de futures consultations.

MANUEL D'UTILISATEUR

INSTALLATION DE VOTRE NETTOYEUR DE VINYLE

- Retirez le couvercle du bac de récupération pour vinyles.
- Saisissez délicatement les côtés de la cuve au niveau du bas de l'appareil et tirez vers le bas afin de relâcher le support horizontal de séchage. Si le couvercle de la partie inférieur du séchoir est détaché, remettez-le simplement en place.
- Prélavez le chiffon de séchage et rincez le bac de récupération à l'eau chaude. Utilisez un détergent basique ainsi que le liquide LMN 20 fournis et lavez le chiffon avec des couleurs semblables. N'utilisez pas d'adoucissant ou de papier de séchage lors du lavage des chiffons.
- Insérez les rouleaux dans leurs emplacements dédiés. La position « OUTSIDE ROLLER » est utilisée pour les disques 12"33 rpm. Le « MIDDLE ROLLER » est utilisé pour ceux de 10"78 rpm. La position « INSIDE ROLLER » est utilisée pour ceux de 7"45 rpm.
- Insérez les deux brosses fournies dans les pistes au milieu de la cuve de lavage et appuyez jusqu'au fond.

LAVAGE DE VOS DISQUES

- Enlevez temporairement les rouleaux et remplissez le bac de récupération avec de l'eau distillée jusqu'au fond des sillons de la position « OUTSIDE ». L'eau du robinet peut être utilisée si vous n'avez pas d'eau distillée à disposition. (Note : l'eau prend quelques secondes à être égale des deux côtés du fait qu'elle doit passer à travers l'écart étroit entre les brosses de nettoyage). Une fois rempli, remplacez les rouleaux dans les encoches adaptés selon la taille de vos disques.
- Versez 3-4 bouchons de liquide de nettoyage directement sur les brosses dans la cuve de lavage. Insérez le disque entre les rouleaux.
- Tournez le disque dans le sens des aiguilles d'une montre pendant 3 rotations et ensuite dans le sens contraire pendant 3 rotations.
- Enlevez soigneusement le disque en utilisant le chiffon en microfibre puis en utilisant un chiffon de séchage plus large, essuyez en faisant un mouvement circulaire dans le sens des aiguilles d'une montre.

- Placez le disque dans support de séchage jusqu'à ce qu'il soit complètement sec.
- Votre disque est prêt à l'utilisation une fois sec. Ranger le dans un manchon intérieur propre de bonne qualité.
- Chaque cycle de lavage devrait pouvoir laver 30-50 disques selon le niveau de saleté de vos disques.

NETTOYAGE DE VOTRE APPAREIL APRES UTILISATION

Après chaque session de lavage, enlevez les brosses et lavez-les avec de l'eau chaude. Extrayez l'excès de liquide et laissez sécher à l'air libre. **NE PAS LAISSEZ LES BROSSES DANS L'APPAREIL.**

Vous pouvez réutiliser la solution de nettoyage dans la cuve jusqu'à 1 semaine si elle n'est pas trop sale.

Enlevez les brosses et remettez le couvercle de la cuve. Rincez les brosses et enlevez l'excès de liquide. Réinstallez les brosses dans la cuve avec la solution **UNIQUEMENT** quand vous êtes prêt à nettoyer de nouveau.

Si vous ne conservez pas la solution de nettoyage, retirez-la, nettoyez les brosses et rincez les rouleaux et la cuve à l'eau chaude. Retirez l'excès de liquide des brosses et laissez-les à l'air libre avant de les replacer dans la cuve à ranger jusqu'à l'utilisation suivante.

RANGEMENT

Ranger l'appareil dans un espace sec et frais loin de la chaleur ou du feu.

A tenir hors de portée des enfants.