



Manuel d'utilisation
DERBY ULTIMATE

Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi Le DERBY ULTIMATE de POWER LIGHTING.

Notes :

- Ce produit a été emballé dans de bonnes conditions. L'utilisateur sera tenu responsable de tout dégât occasionné par une mauvaise utilisation du produit et ne sera pas couvert par la garantie.
- Veuillez donc lire attentivement ce guide d'utilisation car il contient des informations importantes de sécurité concernant l'installation et le fonctionnement du produit. Si vous ignorez les instructions de ce manuel pour résoudre un problème, le vendeur ne sera pas tenu responsable en cas de panne.
- Nous vous informons que les spécifications techniques contenues dans ce manuel peuvent faire l'objet de modifications sans notification préalable.

Précautions avant utilisation

Avant utilisation du produit, vérifiez le bon fonctionnement de l'appareil à l'ouverture du carton. Si un article est manquant ou endommagé à cause du transport des marchandises, n'utilisez pas le produit.

Veuillez contacter notre distributeur ou le service concerné.

Consignes de sécurité

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
<p>ATTENTION : Afin de réduire les risques de chocs électriques, ne retirez jamais les capots. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. Contactez un service technique compétent pour la maintenance de cet appareil. Afin de prévenir les risques d'électrocution, n'utilisez pas de rallonge, de prise multiple ou tout autre système de raccordement sans que les parties métalliques en contact soient complètement hors de portée.</p>		



Le symbole **IMPORTANT** signale une recommandation d'utilisation importante.



Le symbole **WARNING** signale un risque d'atteinte à l'intégrité physique de l'utilisateur et de toute autre personne présente. Il signale également le risque que le produit peut être endommagé.



Le symbole **CAUTION** signale un risque de dégradation du produit.

Pièces contenues dans le colis :

- Derby ultimate
- Manuel d'utilisateur
- Câble d'alimentation
- Télécommande

REMARQUE :

Ne pas allumer et éteindre fréquemment l'appareil.

Assurez-vous que l'alimentation est bien connectée à la terre avant de l'utiliser.

Cet appareil est applicable uniquement pour une utilisation interne. L'eau, l'humidité et l'ombre doivent être évité pour ne pas causer de dommage. La température de fonctionnement doit être comprise entre 18 et 30 ° C

Ne l'utilisez pas successivement pendant 4 heures, sinon sa durée de vie sera raccourcie.

Utilisez un tissu de nettoyage pour éliminer régulièrement la poussière sur les lentilles externes afin d'optimiser le flux lumineux.

Ne pas enlever ou rayer l'étiquette de garantie. Sinon la garantie sera annulée.

Remplacez toujours par le même type de fusible. Tout remplacement autre que le fusible spécifié peut provoquer un incendie ou un choc électrique qui va endommager votre appareil et outrepasser la garantie de notre fabricant.

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE :

- Tension : AC110-220 V
- Fréquence : 50 Hz-60 Hz
- Puissance : 110 W
- LED : 5x20W RGBWA
- Canal : 9CH
- Mode de contrôle : DMX512, exécution automatique, Son, Maître/esclave
- Dimensions : 30,0 x 30,0 x 25,0 cm
- Poids : 3,0 Kg

- Assurez-vous d'éteindre la lampe avant l'installation et la maintenance
- Assurez-vous, lors de l'utilisation de la lampe, que la ventilation est bonne
- Cette lampe est conçue pour une utilisation interne. Veuillez le garder au sec pour chaque utilisation. L'installation et l'entretien doivent être effectués par un revendeur agréé AVE ou un agent de service.
- N'utilisez pas d'autres tensions non conformes aux instructions indiquées.
- Ne fixez pas la source de lumière, cela pourrait endommager vos yeux.
- Ne l'utilisez que si la tension est stable.
- Ne l'utilisez pas dans un environnement humide.

Le fonctionnement de l'affichage numérique

Après avoir regardé, appuyez sur MENU pour entrer dans le menu principal, appuyez sur UP / DOWN pour sélectionner le sous-menu, puis appuyez sur ENTER pour confirmer.



Ensemble de fonctions

Affichage	Description
D001~D512	Mode DMX,Jump strobe
A1 1~A 19	Rouge, Vitesse du moteur lent à rapide
A2 1~A2 9	Vert, Vitesse du moteur lent à rapide
A3 1~A3 9	Bleu, Vitesse du moteur lent à rapide
A4 1~A4 9	Blanc, Vitesse du moteur lent à rapide
A5 1~A5 9	Ambre, Vitesse du moteur lent à rapide
A6 1~A6 9	Changement saut d'une couleur, Vitesse du moteur lent à rapide
A7 1~A6 9	Changement saut de plusieurs couleurs, Vitesse du moteur lent à rapide
A8 1~A7 9	Changement variateur couleurs, Vitesse du moteur lent à rapide
A9 1~A9 9	Stroboscope, Vitesse du moteur lent à rapide
S1 1~S1 9	Mode son 1
S2 1~S2 9	Mode son 2
uoL1~uoL9	Réglage de sensibilité du son, sous-menu, ENTER pour confirmer
bLoF~bLon	Réglage arrêt mode son, sous-menu, ENTER pour confirmer

Mode maître / esclave

Lorsqu'aucun contrôleur DMX n'est connecté, chaque unité peut fonctionner en maître dans le mode de contrôle automatique ou sonore.

Canal 9 DMX

Canaux	Fonction
Canal 1	Master Dimmer
Canal 2	Red : Variateur rouge
Canal 3	Green : Variateur vert
Canal 4	Blue : Variateur bleu Dimmer
Canal 5	White : Variateur blanc
Canal 6	Amber : Variateur ambre
Canal 7	0~9: /
	10~255 : Stroboscope
Canal 8	Vitesse moteur
	0~10 : Arrêt moteur
	11~127 : Marche moteur
	128~255 : Moteur rotation automatique, Vitesse lent à rapide
Canal 9	0~9 : Manual mode (CH1-CH8 open)
	10~72 : 7 Changement variateur de couleurs
	73~134 : 7 Changement saut de couleurs
	135~197 : RGB Changement saut de couleurs
	198~219 : Mode son 1
	220~255 : Mode son 2

Importé par : SOGETRONIC
 13 rue GEORGES AURIC
 75019 PARIS
 FRANCE

