



Fog machine

**FOGBURST 400**

**FOGBURST 600**

**FOGBURST 900**

**FOGBURST 1200**

**FOGBURST 1500**

Mode d'emploi

## CONSEILS DE SÛRETÉ

Lors de l'utilisation de l'appareil, ces précautions doivent toujours être suivies.

1. N'introduisez jamais d'objets dans les ouvertures de l'appareil, ils pourraient entrer en contact avec des éléments sous tension, créant ainsi un risque d'incendie ou d'électrocution. Evitez de renverser des liquides à l'intérieur ou sur l'appareil.

2. Il ne doit jamais être placé sur, près ou au-dessus d'un radiateur, d'un appareil de chauffage, d'un climatiseur ou d'un conduit de ventilation.

3. N'utilisez pas l'appareil près de l'eau, d'endroits humides ou à l'extérieur.

4. Ne posez rien sur le cordon d'alimentation

Ne placez pas l'appareil à un endroit où des personnes risquent de trébucher sur les câbles.

5. Ne laissez pas les animaux mordiller le cordon d'alimentation.

6. Utilisez toujours des fournitures spécialement conçues pour votre appareil. L'utilisation d'autres produits pourrait diminuer le niveau des performances et créer des risques d'incidents.

7. Utilisez uniquement les fournitures ou les produits de nettoyage recommandés. Gardez les fournitures et les divers produits hors de portée des enfants.

8. La mise hors tension de l'appareil s'effectue en débranchant le cordon d'alimentation.

Assurez-vous qu'il est installé près d'une prise facilement accessible.

9. Ne retirez pas les capots ou les protections dont le retrait s'effectue au moyen d'un outil.

Aucun capot ne recouvre une zone permettant un entretien par l'opérateur.

**Alimentation** : Avant de brancher votre unité, être sûr que la tension de votre secteur correspond bien à la tension de votre appareil.

## Attention

Lorsque vous utilisez votre machine :

1. Veuillez l'installer sur un support plat et stable

2. L'endroit doit être bien dégagé, au moins à un mètre de tout objet

3. La machine ne doit pas être accessible aux enfants et aux personnes, ceci pour éviter tous accidents de brûlures, seule la personne habilitée à sa manipulation doit y avoir accès

4. Ne pas obstruer la ventilation de la machine

5. Utilisez exclusivement du liquide à brouillard de qualité

6. Quand vous utiliser la machine, vérifiez souvent le niveau de liquide, le manque de liquide altèrerai considérablement la pompe et le corps de chauffe

7. Lorsque vous transportez la machine, videz impérativement le bidon de liquide

8. Utilisez le bidon de liquide **POWER LIGHTING** pour une utilisation maximale de votre machine

## Opération :

1. Connecter la machine au secteur

2. Mettre l'interrupteur Marche / Arrêt sur la position ON

3. Attendre quelques minutes pour que la machine atteigne la température nécessaire, et votre machine est prête à fonctionner

Entretien de la machine :

Nettoyez qu'il faut nettoyer votre machine régulièrement, après 40 heures d'utilisation, nettoyez les conduits, pour cela utilisez un mélange d'eau déminéralisée 80% et de vinaigre blanc 20%,

	FOGBURST 400	FOGBURST 600	FOGBURST 900	FOGBURST 1200	FOGBURST 1500
Puissance	400W	600W	900W	1200W	1500W
Temps de chauffe	3MINUTES	3MINUTES	4MINUTES	5MINUTES	6MINUTES
Distance de pulvérisation	3.5METER	4METER	8METER	10METER	12METER
Sortie	2000CU.FT/MIN	3000CU.FT/MIN	5000CU.FT/MIN	18000CU.FT/MIN	20000CU.FT/MIN
Capacité du bidon	0.3L	0.5L	1L	2L	2L
Poids	1.4KG	1.5KG	3.5KG	5KG	6KG
Dimensions	23*11*11CM	25*14*12.5CM	33.5*19*14CM	49.5*23*14CM	46.5*22.5*19CM
Contrôle	Commande Filaire		Commande Filaire et Contrôleur sans Fil HF		
VOLTAGE:	220-240V 50/60HZ				

Importé par: SOGETRONIC  
 13 RUE GEORGES AURIC  
 75019 PARIS  
 LA FRANCE  
 01 42 38 27 77

